

1. Sätt i kabeln i kontakten, tryck in fjädern för att låsa kabeln.
2. Sätt i kontakten i i kontakthuset, enligt pilens riktning.
3. Dra åt ändhylsan.



Övrig information: Kabelns ände skall vara framskalad mellan 12-16mm innan montering.

Kontakten klarar kablar mellan 2,5mm<sup>2</sup> – 6mm<sup>2</sup>